



EVERSWEET 3 PRO (UVC)

Uživatelský manuál


Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na naši zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz




Poznámka: V zájmu lepšího uživatelského komfortu budeme pravidelně provádět vylepšení produktu. Obrázky produktů jsou zobrazeny pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může od obrázků lišit. Při nesrovnalostech se orientujte podle reálného produktu.

Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play pod názvem „PETKIT“. Vstupte na hlavní stránku aplikace a kliknutím na symbol (+) přidejte zařízení. Při párování zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. V aplikaci můžete nastavit režim proudění vody.



Světelný indikátor



CHYTRÝ REŽIM

Svíí zelené světlo: Přerušené vyvěráání vody. (V aplikaci si můžete sami nastavit konkrétní parametry. Výchozí nastavení je, že voda teče po dobu tří minut a po třech minutách se zastaví.)

NORMÁLNÍ REŽIM

Svíí modré světlo: Nepřetržitý výtok vody.

KONTROLKA FILTRU

Bliká zelené světlo: Filtr je třeba vyměnit. (Po výměně filtrační vložky dokončete reset v aplikaci.)

INDIKÁTOR NEDOSTATKU VODY

Blikající modrá kontrolka: Signalizuje nedostatek vody a zařízení je v pohotovostním režimu. Po doplnění vody může zařízení pokračovat v normálním provozu.

VÝPADEK NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

Střídavé blikání modrého a zeleného světla: Signalizuje výpadek napájení. Pro restartování zařízení připojte napájecí kabel USB nebo kontaktujte zákaznický servis.

Bezpečnostní příručka pro uživatele

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci zařízení nebo neočekávané nehody.

- Výrobek nainstalujte a používejte přesně podle pokynů v uživatelské příručce.
- Zvířata mladší tří měsíců by tento přípravek neměla používat.
- Pouze pro vnitřní použití.
- I když tento výrobek používá nízký proud, domácí zvířata mohou napájecí kabel poškodit, pokud jej rozkousnou, a zabránit tak napájení výrobku. Zajistěte, aby domácí zvířata používala výrobek v souladu s jeho určením.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném povrchu. Zařízení nepřevracejte, jinak by nemuselo správně fungovat nebo by se na něj mohla vylít voda.
- Základnu hlavního tělesa neponořujte ani nenamáčejte do vody.
- Před použitím očistěte nerezovou část výrobku.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo jej přenášíte, odpojte napájecí kabel.
- Děti by měly toto zařízení obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Opravy by měly být prováděny pod vedením odborníka, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Před odjezdem na dovolenou zkontrolujte, zda je v pitné fontánce ještě voda.
- Pokud se při používání tohoto výrobku vyskytnou jakékoli problémy, neprodleně nás kontaktujte.

Specifikace

Název produktu	PETKIT EVERSWEET 3 PRO (SUS304)
Kód produktu	P4108
Rozměry výrobku	195 × 195 × 148 mm
Zamýšlené použití	Pro kočky a psy malých plemen
Materiály výrobku	ABS, křemík, PP
Hmotnost výrobku	1,28 kg
Bezdrátové připojení	Bluetooth
Jmenovité napětí	– 5 V
Jmenovitý výkon	2 W
Kapacita výrobku (objem)	1,8 litru

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

